CABLE	WIRE	FUNCTION	FROM	TB FROM	TERMINAL FROM	REMARK A	TO	REMARK B	TB TO	TERM. TO	JUMP
	02SH	SHIELD	21CXX01	EARTH			21MKC20	21MKC20EC002-XQ11			
	03BE	EXCITATION SET POINT	21CXX01	A2-TB1	60		21MKC20	21MKC20EC005-XQ11	XT21A	59	
	03BK	+	21CXX01	A2-TB1	59		21MKC20	21MKC20EC005XQ11	XT21A	58	
	03SH	SHIELD	21CXX01	EARTH			21MKC20	21MKC20EC005-XQ11			
	04BE	SPARE	21CXX01				21MKC20				
	04BK	SPARE	21CXX01				21MKC20				
	04SH	SHIELD	21CXX01				21MKC20				
	SH	SHIELD	21CXX01	EARTH			21MKC20				
21MBJ200001A											
	BE	UNIT 21 - SFC BOARD	21MBJ20	XT12P	W		21BAC		Q91	L3	
	RD	UNIT 21 - SFC BOARD	21MBJ20	XT12P	U		21BAC		Q91	L1	
	YW	UNIT 21 - SFC BOARD	21MBJ20	XT12P	V		21BAC		Q91	L2	
21MBJ200001B											
	BE	UNIT 21 - SFC BOARD	21MBJ20	XT12P	W		21BAC		Q91	L3	
	RD	UNIT 21 - SFC BOARD	21MBJ20	XT12P	U		21BAC		Q91	L1	
	YW	UNIT 21 - SFC BOARD	21MBJ20	XT12P	V		21BAC		Q91	L2	
21MBJ200001C											
	BE	UNIT 21 - SFC BOARD	21MBJ20	XT12P	W		21BAC		Q91	L3	
	RD	UNIT 21 - SFC BOARD	21MBJ20	XT12P	U		21BAC		Q91	L1	
	YW	UNIT 21 - SFC BOARD	21MBJ20	XT12P	V		21BAC		Q91	L2	
21MBJ200002A											
	BE	UNIT 21 - SFC TRANSFORMER	21MBJ10		B		21MBJ20		L3		
	RD	UNIT 21 - SFC TRANSFORMER	21MBJ10		R		21MBJ20		L1		
	YW	UNIT 21 - SFC TRANSFORMER	21MBJ10		Y		21MBJ20		L2		
21MBJ200002B											
	BE	UNIT 21 - SFC TRANSFORMER	21MBJ10		B		21MBJ20		L3		
	RD	UNIT 21 - SFC TRANSFORMER	21MBJ10		R		21MBJ20		L1		
	YW	UNIT 21 - SFC TRANSFORMER	21MBJ10		Y		21MBJ20		L2		
21MBJ200002C											
	BE	UNIT 21 - SFC TRANSFORMER	21MBJ10		B		21MBJ20		L3		
	RD	UNIT 21 - SFC TRANSFORMER	21MBJ10		R		21MBJ20		L1		
	YW	UNIT 21 - SFC TRANSFORMER	21MBJ10		Y		21MBJ20		L2		
21MBJ204001											
	01	SFC OFF POL	21CJP06	A3-B	TB4-1	21MBJ20DE001-XB01	21MBJ20		XT13P2	56	
	02	SFC OFF	21CJP06	A3-B	TB4-2	21MBJ20DE001-XB01	21MBJ20		XT13P2	55	
	03	SFC PREPARED POL	21CJP06	A3-B	TB4-3	21MBJ20DE001-XB02	21MBJ20		XT13P2	53	
	04	SFC PREPARED	21CJP06	A3-B	TB4-4	21MBJ20DE001-XB02	21MBJ20		XT13P2	52	
	05	SFC TRIP POL	21CJP06	A3-A	TB2-3	21MBJ20DE001-XB09	21MBJ20		XT13P2	96	
	06	SFC TRIP	21CJP06	A3-A	TB2-4	21MBJ20DE001-XB09	21MBJ20		XT13P2	95	
	07	SFC ALARM POL	21CJP06	A3-A	TB2-5	21MBJ20DE002-XB01	21MBJ20		XT13P2	59	
	08	SFC ALARM	21CJP06	A3-A	TB2-6	21MBJ20DE002-XB01	21MBJ20		XT13P2	58	
	09	SPARE	21CJP06				21MBJ20				
	10	SPARE	21CJP06				21MBJ20				
	11	SPARE	21CJP06				21MBJ20				
	12	SPARE	21CJP06				21MBJ20				
21MBJ204002											
	01	SFC ON POL	21CJP06	A3-B	TB4-5	21MBJ20DE001-XB03	21MBJ20		XT13P2	80	
	02	SFC ON	21CJP06	A3-B	TB4-6	21MBJ20DE001-XB03	21MBJ20		XT13P2	79	
	03	SFC PURGING SEL. POL	21CJP06	A3-B	TB4-7	21MBJ20DE001-XB04	21MBJ20		XT13P2	74	
	04	SFC PURGING SEL.	21CJP06	A3-B	TB4-8	21MBJ20DE001-XB04	21MBJ20		XT13P2	73	
	05	SFC CLEANING SEL. POL	21CJP06	A3-B	TB3-1	21MBJ20DE001-XB05	21MBJ20		XT13P2	71	
	06	SFC CLEANING SEL.	21CJP06	A3-B	TB3-2	21MBJ20DE001-XB05	21MBJ20		XT13P2	70	
	07	SFC EXT. START SEL POL	21CJP06	A3-B	TB3-3	21MBJ20DE001-XB07	21MBJ20		XT13P2	65	
	08	SFC EXT. START SEL	21CJP06	A3-B	TB3-4	21MBJ20DE001-XB07	21MBJ20		XT13P2	64	
	09	SFC READY POL	21CJP06	A3-A	TB2-1	21MBJ20DE001-XB08	21MBJ20		XT13P2	77	
	10	SFC READY	21CJP06	A3-A	TB2-2	21MBJ20DE001-XB08	21MBJ20		XT13P2	76	
	11	SPARE	21CJP06				21MBJ20				
	12	SPARE	21CJP06				21MBJ20				
21MBJ204004											
	01	CLEANING START POL	21MBJ20	XT13P2	3		21CJP06	21MBJ20DE001-YB04	(A5-D)	TB3-7	
	02	CLEANING START	21MBJ20	XT13P2	13		21CJP06	21MBJ20DE001-YB04	(A5-D)	TB3-8	
	03	EXTERNAL START POL	21MBJ20	XT13P2	01		21CJP06	21MBJ20DE001-YB06	(A5-D)	TB3-10	
	04	EXTERNAL START	21MBJ20	XT13P2	11		21CJP06	21MBJ20DE001-YB06	(A5-D)	TB3-11	
	05	SPARE	21MBJ20				21CJP06				
	06	SPARE	21MBJ20				21CJP06				
	07	SPARE	21MBJ20				21CJP06				
21MBJ204005											
	01	PREPARE SFC POL	21MBJ20	XT13P2	6		21CJP06	21MBJ20DE001-YB01	(A5-D)	TB2-10	
	02	PREPARE SFC	21MBJ20	XT13P2	16		21CJP06	21MBJ20DE001-YB01	(A5-D)	TB2-11	
	03	SFC ON CMD POL	21MBJ20	XT13P2	5		21CJP06	21MBJ20DE001-YB02	(A5-D)	TB3-1	
	04	SFC ON CMD	21MBJ20	XT13P2	15		21CJP06	21MBJ20DE001-YB02	(A5-D)	TB3-2	
	05	PURGING START POL	21MBJ20	XT13P3	4		21CJP06	21MBJ20DE001-YB03	(A5-D)	TB3-4	
	06	PURGING START	21MBJ20	XT13P4	14		21CJP06	21MBJ20DE001-YB03	(A5-D)	TB3-5	
	07	SPARE	21MBJ20				21CJP06				
21MBJ204006											
	01	POLARYTY	21MBJ20	XT13P2	21		21BBA07		XM	33	
	02	C.B. CLOSE	21MBJ20	XT13P2	33		21BBA07		XM	34	
	03	C.B. OPEN	21MBJ20	XT13P2	31		21BBA07		XM	32	
	04	SPARE	21MBJ20				21BBA07				
	05	SPARE	21MBJ20				21BBA07				
	06	POLARITY	21MBJ20	XT13P2	41		21BBA07		XM	124	
	07	TRANSF.ALARM	21MBJ20	XT13P2	46		21BBA07		XM	125	
	08	POLARITY	21MBJ20	XT13P2	42		21BBA07		XM	121	
	09	TRANSF.TRIP	21MBJ20	XT13P2	47		21BBA07		XM	122	
	10	SPARE	21MBJ20				21BBA07				
	11	SPARE	21MBJ20				21BBA07				
	12	SPARE	21MBJ20				21BBA07				
21MBJ204007											
	01	POL	21MBJ20	XT13P2	24		21BAC		X22	5	
	02	Q9 CLOSE	21MBJ20	XT13P2	36		21BAC		X22	12	
	03	Q9 OPEN	21MBJ20	XT13P2	34		21BAC		X22	6	
21MBJ204008											
	01	POL	21MBJ20	XT13P2	104		21BBA07		XM	98	
	02	C.B. CLOSE CMD	21MBJ20	XT13P2	103		21BBA07		XM	99	
	03	POL	21MBJ20	XT13P2	102		21BBA07		XM	106	
	04	C.B. OPEN CMD	21MBJ20	XT13P2	101		21BBA07		XM	107	
21MBJ204009											
	01	POL	21MBJ20	XT13P2	103		21BAC		X21	1	